

MOSO® suelos de bambú adhesivo recomendadas

Compruebe las instrucciones completas de instalación de los productos MOSO® y siga los consejos del proveedor de cola.

adhesivo recomendadas para MOSO® suelos de bambú*

*) No para Flexbamboo,**) No para Bamboo Industriale, ***) No para Bamboo Forest.

Marca	Producto
Bona	R770
	R850*
Forbo	144 Euromix PU
	157 Eurowood MS Hard Elastic
	158 Eurowood MS Hard Elastic Sepia
Stauf	Stauf SPU-460
	Stauf SPU-570
	Stauf PUK-445
	Stauf PUK-455
Wakol	PU210
	PU225
	PU350
	MS260**

MOSO® Bamboo Solida

Para Bamboo Solida recomendamos unicamente el uso de adhesivo PU.

Marca	Producto
Bona	R770
Forbo	144 Euromix PU
Stauf	Stauf SPU-460
	Stauf SPU-570
	Stauf PUK-445
	Stauf PUK-455
Wakol	PU210
	PU225
	PU350

MOSO® flexbamboo

Marca	Producto
Uzin	U 3000